

ZIEGLER[®] Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Entladung mit LKW-Ladekran

272.304



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Entladung mit LKW-Ladekran

Checkliste Kran-Entladung:

Bitte prüfen Sie den Aufstellort auf folgende Gegebenheiten:

- » Die Zufahrt und der Aufstellort müssen für ein Gewicht von 40 t ausgelegt sein.
- » Die Durchfahrtsmaße zum Aufstellort müssen mind. 3 m x 4 m (B x H) betragen.
- » Der LKW mit Anhänger benötigt eine Rangierfläche von 3 m x 19 m (B X L).
- » Die Entladefläche für den LKW muss mind. 8 m x 12 m (B X L) groß sein.
- » Die Fläche zum Abstellplatz muss komplett frei sein. Es dürfen keine Hindernisse (Bäume, Schilder, Laternen, Zäune usw.) vorliegen.
- » Keine Besonderheiten wie z. B. eine Tiefgarage, Vordach usw. dürfen die Kranentladung behindern.

zum Webshop