ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Entladung mit LKW-Ladekran

272.304

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Entladung mit LKW-Ladekran

Checkliste Kran-Entladung:
Bitte prüfen Sie den Aufstellort auf folgende Gegebenheiten:

» Die Zufahrt und der Aufstellort müssen für ein Gewicht von 40 t ausgelegt sein.
» Die Durchfahrtsmaße zum Aufstellort müssen mind. 3 m x 4 m (B x H) betragen.
» Der LKW mit Anhänger benötigt eine Rangierfläche von 3 m x 19 m (B X L).
» Die Entladefläche für den LKW muss mind. 8 m x 12 m (B X L) groß sein.
» Die Fläche zum Abstellplatz muss komplett frei sein. Es dürfen keine Hindernisse (Bäume, Schilder, Laternen, Zäune usw.) vorliegen.
» Keine Besonderheiten wie z. B. eine Tiefgarage, Vordach usw. dürfen die Kranentladung behindern.

zum Webshop