



ZIEGLER[®]

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Desinfektionsstation SANIFICATION POINT[®]

aus Edelstahl, mit Dosierspender - 490.891

TOP-QUALITÄT
direkt vom
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Desinfektionsstation SANIFICATION POINT

aus Edelstahl, mit Dosierspender

Desinfektionsstation komplett aus Edelstahl V2A, poliert für die Verwendung im Innenbereich, mit Dosierspender für Handdesinfektionsmittel. Inklusive Fach (B 390 x T 260 x H 80 mm) zum Platzieren von Einweghandschuhen, -masken oder ähnlichem (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit frontaler Tür mit lasergeschnittener Eingriffsmulde und Innenbehälter aus sendzimirverzinktem Stahlblech für das einfache Entsorgen von Abfall. Lieferung inkl. beiliegenden Piktogramm-Aufklebern „Tücher“, „Maske“, „Handschuhe“ und Aufkleber für Frontseite, wahlweise in Standardfarben mit weißer Aufschrift "SANIFICATION POINT". Der sensorgesteuerte Dosierspender (B 158 mm x T 116 mm x H 286 mm) ist für nachfüllbare Flaschen (1000 ml) oder Einwegbeutel (800 ml) mit Desinfektionsmittel, Seife oder Schaum (entsprechend 3 verschiedene Pumpen im Lieferumfang enthalten) geeignet. Durch die automatische Dosierung der Flüssigkeiten und das zusätzliche UV-Licht wird ein Optimum an Reinigungseffizienz erreicht und gleichzeitig Kreuzkontaminationen unterbunden. Der Spender ist abschließbar und mit einer Leuchtanzeige bei fehlerhaftem Flüssigkeitsaustritt sowie mit einer Batterieladestandsanzeige ausgestattet. Die Stromversorgung des Dosierspenders erfolgt mit 4 Batterien Typ C/R14 oder einem externen Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten).

Zum freien Aufstellen mit verstellbaren Füßen. Wahlweise als fahrbare Variante mit Rollensatz, siehe Zubehör. Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Fronttür öffnen und Inhalt zum Entleeren entnehmen. Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Dosierspender mittels Kunststoffschlüssel öffnen und Desinfektionsmittel, in den dafür vorgesehenen Behälter, nachfüllen, 1 Kunststoffschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Zum Befüllen der Fächer für Handschuhe und Masken die Fronttür öffnen und den Absenkmeechanismus betätigen.

Einsatzbereich : Innenbereich

Anlieferung : montiert

Höhe über Flur : 1425 mm

Material Korpus : Edelstahl

Tiefe : 355 mm

Höhe : 1425 mm

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Oberfläche Korpus : poliert

Gewicht : 28 kg

Breite : 410 mm

Inhalt Abfallbehälter : 60 Liter

zum Webshop